

OGRANICZANIE NASTAWY TEMPERATURY GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ

Fabrycznie szpilka blokująca włożona jest w pozycji "MAX". W takim ustawieniu głowicy termostaticznej nie ma żadnych blokad.

Ograniczenie wymaganej temperatury i blokowanie nastawy zerowej:

Ustaw głowicę termostaticzną w pozycji pomiędzy * i 1. Wyciągnij szpilkę blokującą z pozycji "MAX". Proszę przełożyć szpilkę blokującą do żądanej pozycji (od 4 do 0).

- Pozycja "MAX" = głowica całkowicie otwarta
- Pozycja 4 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 4
- Pozycja 3 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 3
- Pozycja 2 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 2
- Pozycja 1 = głowica blokuje nastawę temperatury powyżej pozycji 1
- Pozycja 0 = w takim ustawieniu nastawa zerowa jest zablokowana. Zawór nigdy się nie zamknie. Zabezpieczenie przed mrozem jest aktywne.

Widok głowicy termostaticznej z tyłu.

